

RFT-bedieningen en sensoren, hoe makkelijk moet ventileren worden?

RFT-bedieningen en sensoren

Ventileren moet zo gemakkelijk mogelijk en het liefst zo automatisch mogelijk gaan. Hier heeft Itho Daalderop een aantal handige oplossingen voor. Hieronder het overzicht waarmee het ventilatiesysteem uitgebreid kan worden.



RFT-N AUTO
04-00161



RFT-N
04-00160



RFT, sparepart
536-0124




RFT DF/QF
536-0146







RFT-CO2 sensor
04-00045



RFT-RV
04-00046

Ventilatieproduct/systeem	Bediening woonkamer/ nabij keuken		(Optionele) bediening in/ nabij badkamer en/of toilet		(Optionele) bediening per ruimte	
- CVE-S ECO & CVD-S ECO met geïntegreerde/gekoppelde sensoren	RFT-N AUTO	04-00161	RFT-N AUTO	04-00161	RFT-N AUTO	04-00161
- HRU producten/systemen met geïntegreerde/gekoppelde sensoren			RFT-RV	04-00046	RFT-CO ₂ sensor	04-00045
- HRU producten/systemen zonder geïntegreerde/gekoppelde sensoren	RFT-N	04-00160	RFT-N	04-00160	RFT-N	04-00160
- CVE-S ECO Optima, Optima inside & Optima ²	RFT-N AUTO	04-00161	RFT-N AUTO	04-00161	RFT-N AUTO	04-00161
- HRU Optima ²	RFT-CO2 sensor*	04-00045	RFT-RV	04-00046	RFT-CO2 sensor*	04-00045
	<i>*niet met Optima Inside</i>				<i>*niet met Optima Inside</i>	
- DemandFlow & QualityFlow	RFT DF/QF	536-0146				
Oudere producten/systeem	Bediening woonkamer/ nabij keuken		(Optionele) bediening in/ nabij badkamer en/of toilet		(Optionele) bediening per ruimte	
- CVE en varianten eerder dan productiedatum 2014 (zie volgende pagina)	RFT, sparepart	536-0124	RFT, sparepart	536-0124	RFT, sparepart	536-0124
- HRU ECO 350 en varianten eerder dan productiedatum 2018 (zie volgende pagina)						
RFT sensoren/ bedieningen	Artikelnummer & type		Standen		Voeding	
	04-00161	RFT-N AUTO	Automatisch stand (regelen o.b.v. sensoren) Laagstand Hoogstand Timer		Batterij gevoed (type CR2450N 3V)	Geschikt voor CVE-S ECO, CVD-S ECO, CVE-S ECO Optima en HRU MultiZone

RFT-bedieningen en sensoren, hoe makkelijk moet ventileren worden?

RFT sensoren/ bedieningen	Artikelnummer & type	Standen	Voeding	Geschikt voor
	04-00160 RFT-N	Laagstand Middenstand Hoogstand Timer	Batterij gevoed (type CR2450N 3V)	CVE, CVD en HRU ECO 200, 300 & 350
	536-0124 RFT, sparepart	Laagstand Middenstand Hoogstand Timer	Batterij gevoed (type CR2032 3V)	Oudere ventilatieunits: HRU ECO 350 en varianten eerder dan productiedatum 2018 #HRU18..... 545-5020 CVE ECO-FAN 2E 545-5022 CVE ECO-FAN 2HE 545-5024 CVE ECO-FAN 2SE 545-5030 CVE ECO-FAN 2P 545-5032 CVE ECO-FAN 2HP 545-5034 CVE ECO-FAN 2SP 545-5023 CVE ECO HE * 545-5026 CVE ECO SE * 545-5036 CVE ECO SP * 545-5033 CVE ECO HP * * met een lotnummer beginnend met CVEE-K, L, M of N (productiedatum vóór Maart-2014)
	536-0146 RFT DF/QF (in basisset)	Wasemkap ECO* COMFORT* Extra spuiventilatie(timer) woonkamer/keuken * automatisch o.b.v. CO ₂	Batterij gevoed (type CR2032 3V)	DemandFlow & QualityFlow
	04-00045 RFT-CO ₂	Automatische stand (regelen o.b.v. CO ₂) Automatische nachtstand Laagstand Hoogstand Timer	230V	CVE-S ECO, CVD-S ECO, CVE-S ECO Optima*, CAS Optima en HRU ECO In woonkamer en/of slaapkamers * niet met Optima Inside
	04-00046 RFT-RV	Automatische stand (regelen o.b.v. relatieve vochtigheid) Automatische nachtstand Laagstand Hoogstand Timer	Batterij gevoed (type penlight AA)	CVE-S ECO, CVD-S ECO, CVE-S ECO Optima en HRU In badkamer/wasruimte(s)