

In uw woning zit een mechanisch vraaggestuurd ventilatiesysteem voor het centraal afzuigen van uw woning. De installatie is opgesteld op zolder. De ventilator is ontworpen voor het continu en tegelijkertijd ventileren van meerdere ruimten, zoals de keuken, badkamer en het toilet. Op deze gebruikerskaart leest u hoe u de ventilatie kunt bedienen.



### Hoofdbediening

De hoofdbediening is geplaatst in de woonkamer naast de kamerthermostaat en is voorzien van vijf druktoetsen:

**1** Aanwezigheidsstand

**2** Nachtstand

**3** Stand kleine huishoudens (tot twee personen)

**4** Afwezigheidsstand (als u de woning verlaat)

**5** Maximale ventilatiestand (na maximaal 120 minuten wordt automatisch teruggedeschakeld naar de laatst ingestelde stand)

### Badkamerbediening



Stel met behulp van de toetsen: + en – de gewenste tijdsduur in. Druk vervolgens op "MAX" en het systeem zal maximaal gaan ventileren. Het display geeft de tijdsduur aan dat het systeem maximaal ventileert.

Retourknop: hiermee schakelt u de badkamerbediening uit. Het systeem schakelt weer terug naar de laatst ingestelde stand van de hoofdbediening.

*Als u de badkamerbediening aan heeft staan, is dat door middel van een LED te zien op de hoofdbediening in de woonkamer. Het is dan niet mogelijk om de insteltijd op de hoofdbediening te wijzigen.*

### Batterij vervangen

De badkamerbediening werkt op 1,5V lithium batterijen type AAA (LR03). Deze moet u zelf vervangen. De batterijen zitten aan de achterzijde van de bediening.

### Afzuigkap

*Wanneer u een afzuigkap wilt plaatsen, moet dit een motorloze afzuigkap zijn die u via een van de twee ventilatieventielen in de keuken aan kunt sluiten op het ventilatiesysteem. U kunt ook kiezen voor een recirculatie afzuigkap met motor en een koolstoffilter. Een recirculatie afzuigkap hoeft en mag niet worden aangesloten op het ventilatiesysteem.*

## Schoonmaken ventilatieventielen



De ventilatieventielen van het ventilatiesysteem moeten regelmatig gereinigd worden. U kunt hiervoor een zachte zeepoplossing gebruiken. Let hierbij wel op dat de stand van de ventielen niet wordt gewijzigd of dat ventielen onderling worden verwisseld.

1. Haal het ventiel uit het plafond/de wand.
2. Haal de schuimrubberen ring van het ventiel af en spoel deze onder de kraan met lauw water en een sopje af.
3. Was het ventiel met een sopje.
4. Plaats de schuimrubberen ring weer terug op het ventiel.
5. Plaats het ventiel terug.

## Roosters/toevoer

De toevoer van frisse lucht voor de mechanische ventilatie wordt geregeld door de ventilatieroosters. Hiervoor moeten de roosters open staan, deze zijn zelfregelend. Staan de roosters niet open, dan ontstaat er onderdruk in de woning. Ongezonde stoffen uit de kruipruimte of gassen uit een open haard kunnen op die manier de woning in worden gezogen.

