








# Overzicht RFT

Welke RFT-zender is nodig voor uw situatie? In één handig overzicht vindt u bij welke ventilatieoplossing welke RFT-zender toegepast wordt.

Ventilatieproduct/systeem	Bediening woonkamer/ nabij keuken	(Optionele) bediening in/ nabij badkamer en/of toilet	(Optionele) bediening per ruimte
CVE-S ECO met ingebouwde vochtsensor & overige sensoren CVD-S ECO met ingebouwde vochtsensor & overige sensoren  HRU ECO 200 met sensoren HRU ECO 300 met sensoren HRU ECO 350 met sensoren	  RFT-AUTO 536-0150	  RFT-AUTO 536-0150	  RFT-AUTO 536-0150
CVE zonder sensor(en) CVD zonder sensor(en)  HRU ECO 200 HRU ECO 300 HRU ECO 350	  RFT-ZENDER W 536-0124	  RFT-ZENDER W 536-0124	  RFT-ZENDER W 536-0124
CVE-S Optima (*) * Incl. 1 losse RFT CO <sub>2</sub> -sensor  CVE-S Optima Inside (*) * ingebouwde CO <sub>2</sub> -sensor in de CVE-S ECO  CVE-S Optima <sup>2</sup> (*) * Incl. 2 losse CO <sub>2</sub> -sensoren  Optima <sup>2</sup> -set (*) * Incl. 1x RFT Auto bediening en 2 losse RFT-CO <sub>2</sub> sensoren	  Optima pakket bevat een losse RFT-CO <sub>2</sub> sensor 04-00045	  RFT-AUTO 536-0150	  RFT-AUTO 536-0150
DemandFlow en QualityFlow	  RFT-ZENDER DF 536-0146 (in basisset)	  RFT-AUTO 536-0150	  RFT-AUTO 536-0150

RFT sensoren/ bedieningen	Artikelnummer & omschrijving	Standen	Geschikt voor
	536-0150 RFT-AUTO	Automatisch stand (regelen o.b.v. sensoren) Laagstand Hoogstand Timer	CVE-S, CVD-S, HRU ECO (200, 300 & 350) met sensoren en Optima.  DemandFlow en QualityFlow nabij badruimte en/of andere ruimte(s)
	536-0124 RFT-ZENDER W	Laagstand Middenstand Hoogstand Timer	CVE, CVD en HRU ECO (200, 300 & 350) nabij kooktoestel en/of andere ruimte(s)
	536-0146 RFT-ZENDER DF (in basisset)	Wasemkap ECO* COMFORT* Extra spuiventilatie(timer); woonkamer/keuken * automatisch CO <sub>2</sub>	DemandFlow en QualityFlow nabij kooktoestel
	04-00045 RFT-CO <sub>2</sub>	Automatische stand (regelen o.b.v. CO <sub>2</sub> ) Automatische nachtstand Laagstand Hoogstand Timer	CVE-S, CVD-S, Optima en HRU ECO (200, 300 & 350) met sensoren  In woonkamer en/of slaapkamers
	04-00046 RFT-RV	Automatische stand (regelen o.b.v. relatieve vochtigheid) Automatische nachtstand Laagstand Hoogstand Timer	CVE-S, CVD-S, Optima en HRU ECO (200, 300 & 350) met sensoren  In badkamer/wasruimte(s)